Abri en Métal J-ABR075/082

Manuel utilisateur/

Mode d'emploi relatif au montage Dimension 3.30m x 3.72m



Votre abri est garanti 5 ans contre une quelconque perforation par la rouille.

Compter ½ journée pour le montage d'un petit abri (jusqu'à 5 m2 environ) à 2 personnes.

Compter maximum 1 journée pour le montage d'un abri moyen à grand (supérieur à 5 m2) à 2 personnes.

Ces temps de montage ne tiennent pas compte du temps nécessaire à la réalisation de la dalle béton.

AVANT DE COMMENCER…

Manuel de l'utilisateur

Avant de commencer la construction de votre abri,renseignez-vous sur les ré glementations locales en vigueur,notamment en matiè re de surface et d'implantation.Lisez attentivement le pré sent manuel.Des informations importantes et des conseils utiles rendront votre construction plus facile et plus plaisante.

Instructions de montage.

Ce manuel d'instructions contient toutes les informations approprié es pour votre modè le d'abri.Lisez toutes les instructions avant de commencer et,durant le montage,suivez la sé quence des é tapes attentivement pour obtenir de bons ré sultats.

PLANIFIEZ…

Surveillez la

Assurez-vous que la journé e choisie pour l'installation de votre abri est sè che et calme.Ne tentez pas de monter votre abri par un jour de vent.Faites attention sur un sol trempe ou boueux.

Travail d' é quipe:

Dans la mesure du possible,il devrait y avoir au moins deux personnes travaillant au montage de votre abri.Une personne peut positionner les piè ces ou les panneaux tandis que l'autre peut manier les attaches et les outils.

Outils et maté riaux:

Voici quelques outils et maté riaux de base dont vous aurez besoin pour construire votre abri.Dé cidez de la mé thode d'ancrage et du type d'assise que vous dé sirez utiliser pour former une liste complè te des maté riaux dont vous aurez besoin.

1 Lunettes à coques laté rales
2 Un tournevis é lectrique
3 Gants de travail
4 Escabeau
5 Couteau/ciseaux
6 Pinces
7 Niveau
8 Ruban à mesurer

Choix et pré paration de l'emplacement:

Vous devrez dé cider d'un emplacement pour votre abri avant le montage.Le mieux est un endroit horizontal permettant une bonne é vacuation des eaux.

l Pré voyez suffisamment d'espace de travail pour position ner facilement les piè ces durant le montage.Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace à l'entré e pour que les portes s'ouvrent entiè rement,et suffisamment d'espace auto ur de l'abri pour fixer les vis de panneau depuis l'exté rieur.

lAvant d'entreprendre les premié res é tapes d'assemblage de vos pié ces,l'assise de fondation doit ê tre construite et le système d'ancrage doit ê tre prê t à l'usage.

LA SéCURITé D'ABORD…

Il est important de suivre des mesures de sé curité tout au long de la construction de votre abri.

1.Procé dez avec soin en manipulant les diffé rentes piè ces de votre abri car certaines comportent des aré tes vives.Veuillez porter des gants de travail,des lunettes de protection et des manches longues en montant ou en procé dant à desinterventons d'entretien sur votre abri.

2.Gardez les enfants et les animaux domestiques loin du lieu de travail pour é viterles distractions et les accidents qui peuvent se produire.


3.Veillezà ce que votre poids ne repose pas entiè rement sur le toit de l'abri.Lorsque vous utilisez un escabeau,asurez-vous qu'il est entiè rement ouvert et posé sur un sol plat avant de monter dans l'escabeau.

4.Procé dez soigneu sement avec les outils utilisé s dans le montage de cet abri.Familliarisez-vous avec le fonctionnement de tous les outils é lectriques.


5.Ne tentez pas de monter l'abri par un jour de vent car les grands panne au offrent une prise au vent considé rable et peu vent faire voile,rendantla construction difficile et dangereuse.

PRECAUTIONS D'EMPLOI:


Veillez à ne pas laisser les portes de votre abris ouvertes. En hiver, ne laissez pas la neige s'accumuler sur le toit.





(Es-G1) .... (1)
(Es-G2) .... (1)
(Es-G3) .... (2)
(Es-G3a) .... (2)
(Es-G3b) .... (2)
(Es-G4) .... (1)
(Es-G5) .... (1)
(Bs-C6) .... (1)
(Es-G7) .... (4)
(Es-G7a) .... (2)
(Es-8) .... (4)
(Es-G9) .... (1)
(Es-G10) .... (1)
(Es-G11) .... (12)
(Es-G11a) .... (6)
(Es-G12) .... (1)
(Es-G12a) .... (1)
(Es-G13) .... (2)
(Es-G13a) .... (2)
(Es-G13b) .... (2)
(Es-G14) .... (4)
(Es-G14a) .... (2)
(Es-15) .... (5)
(Es-15a) .... (5)
(Es-16) .... (1)
(Es-16a) .... (1)
(Es-17) .... (1)
(Es-17a) .... (1)
(Es-G18) .... (1)
(As-F19) .... (2)
(As-F20) .... (2)
(Es-21) .... (4)
(As-G22) .... (4)
(As-G22a) .... (4)
(As-F23) .... (2)
(As-F24) .... (8)
(As-F25) .... (2)
(As-26) .... (6)
(As-A28) .... (3)
(T-E29) .... (4)
(As-F38) .... (2)
(As-F39) .... (2)
(T-E45) .... (4)
(Es-E46) .... (2)
(As-H49) .... (2)
(As-H49a) .... (2)
(Es-G50) .... (2)
(As-H51) .... (2)
(As-H52) .... (1)
(As-H52a) .... (1)
(As-H53) .... (4)
(As-H54) .... (2)
(As-H55) .... (2)
(T-P1) .... (4)
(T-P2) .... (4)
(T-P3) .... (4)
(T-P4) .... (2)
(TP5A) .... (4)
(T-P6) .... (2)
(T-P7) .... (1)
(T-P8) .... (2)
(Es-G40) .... (345)
(Es-G41) .... (420)
(Es-G42) .... (21)
(Es-G43) .... (170)
(Es-G44) .... (96)
(Es-G45) .... (4)





As-26
As-A28
As-26
As-F39
As-A28
As-F25
As-F38
As-26
As-F24
As-A28
As-F24
As-F23
As-F24
As-F24
As-26
As-F24
As-F24
As-26
As-F23
As-F24
As-F24
As-26
As-F38
As-F25
As-F39
As-F20
T-E45
As-G22a
T-E29
As-F19
As-H49
T-E29
As-H49
As-H54
As-G22a
As-H55
As-H51
As-H53
As-G22
As-G22
As-H52
As-G22
T-E29
As-G22
As-H51
As-H53
As-G22a
As-H52
As-H49
As-F19
As-H49
As-G22a
As-H55
T-P8
T-E45
As-F20
T-E29
Es-G13a
Es-G12
Es-G13b
Es-G12a
Es-G13
Es-G13
Es-G11a
Es-G9
Es-G13b
Es-15a
Es-G10
T-P7
Es-G13a
Es-G11a
Es-G14a
Es-15a
Es-G11
Es-G14
Es-G14a
Es-G11a
Es-G11
Es-G11
Es-15
Es-15a
Es-G14
Es-G11
Es-21
Es-8
Es-E46
Es-G11
Es-G14
Es-15
Es-G11
Es-G50
Es-E46
Es-G14
Es-15
Es-G3a
Es-21
Es-G1
Es-G3b
Es-8
Es-21
Es-G11a
Es-G3
Es-8
Es-G2
Es-G7a
Es-G50
Es-G3
Es-G11a
Es-G11
Es-G4
Es-G7
Es-G3b
Es-G18
Bs-C6
Es-G3a
Es-G11a
Es-G11
Es-G11
Es-G7a
Es-G7
Es-G30
Es-G5
Es-16
Es-G7
Es-G11
Es-G11
Es-15a
Es-G35
Es-15
Es-16a
Es-17a
Es-G7
Es-G11
Es-8
Es-15a
Es-17
Es-15
Es-21


1
I
II
I&II
Es-G1
Es-G2
Es-G41
Es-G1
Es-G2
2
I
II
II&III
I&III
III
Es-G3
Es-G3b
Es-G3a
Es-G3b
Es-G3a
Es-G3b
Es-G41
Es-G3
X 2
X 2
3
I
II
I&II
III&IV
Es-G41
Es-G3a
Es-G1
Es-G3a
Es-G1
Es-G3a
Es-G3b
Es-G3
Es-G1
Es-G2
Es-G3
Es-G3b
Es-G3a
Es-G2
Es-G2
Es-G41
Es-G3
Es-G3
III
IV



4
I
Es-G41
Es-G3
Es-G4
II
Es-G41
Es-G3a
Es-G5
Es-G3a
Es-G3b
Es-G3
Es-G4
Es-G3
Es-G3b
Es-G3a
Es-G5
5
I
Bs-C6
Es-G5
II
Es-G5
Bs-C6
Es-C6
Es-G4
III
Es-G4
Bs-C6
I&II
Es-G5
6
Es-G42
Es-G1
Es-G42
Es-G42
Es-G42


7
I
II
Es-G3
Es-8
Es-G4
Es-8
Es-G5
Es-G3a
Es-8
Es-G2
Es-G3
III
Es-8
Es-G41
Es-G1
Es-G3a
IV
Es-8
IV
Es-8
Es-8
Es-G1
Es-G3a
Es-G2
III
Es-G3b
I
Es-G3
Es-8
Es-G3
Es-G4
Es-G3b
II
Es-G5
Es-G3a



8
I
II
Es-G13
Es-G13b
Es-G13b
Es-G13a
Es-G41
Es-G41
Es-G13
I
Es-G13b
II
X2
Es-G13a


9
I
II
Es-G13
Es-G41
Es-8
Es-G13a
Es-G41
Es-8
Es-G41
Es-G13
Es-8
III
Es-G13a
Es-G41
Es-8
IV
IV
Es-G13a
Es-G13b
III
Es-G13
I
Es-G13
Es-8
II
Es-G13b
Es-G13a
Es-8
Es-8
Es-8


10


I
Es-G9
Es-G10
T-P7
II
Es-G9
Es-G10
T-P7
Es-G41
III
T-P7
Es-G41
IV
Es-G9
T-P2
I&II&III
Es-G10
T-P7
Es-G9
IV
Es-G10
Es-G9

11


I
Es-G13
Es-G41
Es-G9
Es-8
II
Es-G10
Es-G41
Es-G13a
Es-8
I
Es-G13
Es-G9
Es-8
Es-G10
Es-G13a
Es-8
II

12


I
Es-G12
Es-G12a
Es-G41
Es-G12
I
Es-G12a

13

I


II

Es-G13
Es-G12a
Es-G41
Es-8


Es-G12
Es-G41
Es-G13a
Es-8


I
Es-G13
Es-G12a
Es-G12
Es-G13a
II
Es-8
Es-8


14





15





16
I
Es-G50
Es-G3b
Es-G41
X 2
II
Es-G41
Es-G13b
Es-G50
X 2
Es-G13b
Es-G50
Es-G3b
Es-G3b
17
I
Es-G41
Es-E46
II
Es-E46
Es-G41
Es-G2
Es-G41
Es-E46
III
Es-E46
Es-G41
Es-G1
IV
Es-G9
Es-G10
Es-G12a
Es-G12
Es-G2
Es-G1
Es-E46
18
I
Es-16
Es-G4
Es-G41
II
Es-G9
Es-G41
Es-16
Es-G10
Es-G41
Es-16a
III
Es-16a
Es-G5
Es-G41
IV
Es-G10
Es-G9
Es-16a
Es-16
Es-G4
Es-G5


19
I
II
Es-G41
Es-G9
Es-G7a
Es-G41
Es-G10
Es-G7a
Es-G7a
Es-G9
I
Es-G10
Es-G7a
Es-16
II
Es-16a


20
I
II
Es-G7a
Es-G7
Es-G43
Es-G7a
Es-G43
Es-G7
X 2
X 2
Es-G7a
I&II
Es-G7
Es-G7a
Es-G7


21
I
II
Es-G40
Es-G7
Es-G43
Es-G7
Es-G7
Es-G43
Es-G7
III
X 2
Es-G7
Es-G40
Es-G41
X 2
Es-G7
I&II
Es-G7
III




22
Es-G40
Es-G41
Es-G11a
Es-G11a
Es-G11a
Es-G11a
X 6
23
Es-G11a
Es-G40
Es-G43
Es-G11
Es-G11a
Es-G11a
Es-G11a
Es-G11
Es-G11
Es-G11
X 6
24
Es-G11
Es-G40
Es-G11
Es-G43
X 6
I
Es-8
X 2
Es-G11
Es-G40
Es-G41
II
Es-15
Es-G41
X 4
III
Es-8
Es-G41
Es-G40
X 2
Es-G11
Es-G11
Es-G11
Es-G11
Es-G11
Es-G11
Es-8
Es-15
I
II
II
III


25


Es-G14a
Es-G41
Es-G14a
X 2


26



27




28
II
IV
I
Es-G9
Es-G18
Es-G18
Es-G10
Es-17
Es-17a
Es-G41
Es-17
Es-G41
Es-G41
Es-17a
III
V
I&II
IV
III
V
29
Es-8
Es-G40
Es-21
Es-G41
X 4
Es-21
Es-G40
Es-G41
Es-8
X 4
II
Es-21
Es-21
I
Es-21
Es-21
II
30
I
II
Es-15a
Es-15
Es-G40
Es-G41
Es-G40
Es-G41
Es-15
Es-15a
X 5
X 5
Es-15
Es-15
II
Es-15a
I


31
Es-G41
Es-G10
As-F20
I
II
III
IV
V
As-F19
32
T-E45
As-F19
As-F20
T-P8
Es-G41
Es-G43
33

34

I

T-E45

T-E45

As-F19

As-F20

Es-G43

As-F20

I

As-F19

35

I

II

Es-G43

T-E29

As-F20

T-E29

As-F19

X 2

X 2

As-F20

I

T-E29

II

As-F19

36

As-H53
As-H53
As-H51
IV
As-H54
As-H51
As-H52a
I&II&III
As-H52
As-H53

I
As-H52a
As-H52
Es-G43
X 2

II
As-H51
Es-G43
As-H51
As-H54
As-H53
X 2

III
As-H51
As-H51
As-H52a
As-H54
As-H52
As-H53
X 2

IV
As-H51
Es-G45
As-H52a


37


As-H49
II
As-H49a
As-H52a
As-H49a
I
As-H52
As-H49

I
As-H51
As-H52
As-H49
Es-G43
X 2


II
As-H51
Es-G43
As-H49a
As-H52a
X 2


38





39





40

As-G22a
I
As-G22
III
II
IV
As-G22a
As-G22

I
Es-G43
As-G22
As-F19
T-E29
X2

II
As-F20
T-E29
As-G22a
X2

III
As-H51
As-G22a
As-H49a
X2

IV
As-H49
As-G22
Es-G43
X2

41

As-G22a
X2
Es-G43
As-G22

As-G22
As-G22a

42

I&II
As-G22
As-G22a
III&IV
As-G22a
As-G22

IV
As-G22a
As-G22
X2

I
As-F19
As-F20
X2

II
As-G22a
As-G22
Es-G43
X2

III
As-G22a
As-H53
As-G22
X2

43

As-F25
II
As-F23
III

I
Es-G41
Es-G41
As-F25
As-F23
As-F20
As-F19
X2

II
Es-G43
X2

III
Es-G41
As-F23
X2

44

I

II

As-F24

As-F23

X2

III

Es-G41

As-F24

X2

As-F24

As-F25

As-F23

III

I&II

45

Es-G41

As-A28

As-A28

46

I

II

III

As-F24

As-F24

As-F24

III

I&II

As-F24

As-F24

Es-G41

As-F24

X4

X4

47

As-A28

II

I

As-A28

I

II

As-A28

As-A28

Es-G41

As-A28

As-A28

48

I

II

As-F23
As-F24
As-F24
As-F24
As-F24
As-F25
As-F25
As-F23
V
IV
III
I&II

As-F24
As-F24
X2

III
Es-G41
As-F24
X2

IV
As-F25
As-F24

V
Es-G41
As-F25
X2

49

As-A28
II
I

I
As-A28
As-A28

II
Es-G41
As-A28

50

As-A26
As-A26
As-A26
II
I

I
Es-G41
As-26
X6

II
Es-G41
As-26
As-26
X4

51

As-F38
As-F39
T-P4
As-F39
I&II&III
IV
As-F38

I
Es-G41
T-P4
X2

II
As-F38
As-A28
T-P4
X2

III
Es-G41
T-P4
X2

IV
Es-G41
As-F38
X4

52

T-P3

T-P3

I

II

TP5A

I

Es-G42

T-P3

X4

II

Es-G41


TP5A

X4


53


Es-F44


X96



(Es-G30) X1
(Es-31) X2
(Es-G32) X4
(Bs-C33) X1
(Bs-C34) X1
(Es-G35) X1
(Bs-C36) X1
(Bs-C37) X1
Bs-C33
Es-G32
Es-G30
Es-31
Es-G32
L
Bs-C34
Bs-C36
Es-G35
Es-G32
R
Es-31
Es-G32
Bs-C37


1
I
II
Es-G43
Es-G30
Es-G35
Es-31
L
R
2
Es-G32
Es-G40
X 4
3
Es-G41


4
I
II
III
Bs-C33
Es-G30
Es-31
Es-G41
Bs-C33
Es-31
Es-G41
Bs-C33
Es-G30
III
Bs-C33
I&II
Es-G30
Es-G30
Es-G32
Bs-C34
Es-G41
IV
Es-31
Es-G43
Bs-C34
Es-G41
V
IV
Bs-C34
L
V
5
I
II
III
Bs-C36
Es-G35
Es-31
Bs-C36
Es-G41
Es-31
Bs-C36
Es-G41
Es-G35
III
I&II
Bs-C36
Es-G35
Es-31
Es-G43
Bs-C37
Es-G41
IV
Es-G32
Es-G35
Bs-C37
Es-G41
V
V
Bs-C37
IV
R
6
I
II
Es-G43
T-P6
Es-G43
T-P6
I
II
T-P6
T-P6
Es-G30
Es-G35
L
R


7
I
Es-G43
Bs-C34
T-P1
II
Bs-C34
Es-G43
T-P1
III
Es-G43
Bs-C37
T-P1
IV
Es-G43
Bs-C37
T-P1
L
R
Es-G30
Es-G35
8
I
T-P2
II
III
T-P1
IV
I&II
III&IV
9
I
+
-
II
T-P2
Es-G41